

FITNORD[®]
eBIKE

EBIKE USER SAFETY INSTRUCTIONS/

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE/
SÄKERHETSINFORMATION FÖR ELCYKLAR/
SIKKERHETSINFORMASJON FOR ELSYKLER

**IMPORTANT
TÄRKEÄÄ
VIKTIG**

READ THIS MANUAL FIRST BEFORE USE THE PRODUCT.
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.
LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER PRODUKTET.

Please visit www.fitnord.com/manuals to find full user manual.

EBIKE USER SAFETY INSTRUCTIONS

Dear customer,

Safety is a primary concern for a cyclist, and we see it as our responsibility to guide you towards safe and correct operation of the bikes that we provide.

Please see the following instructions to properly mount your saddle and its bolt before your first ride and to check it every month.

Please follow these instructions in the mounting:

1. See that the saddle is straight

Make sure that the saddle is level and the front and back of the saddle are parallel.

The saddle shouldn't lean forward or backwards.



2. Check the marked area on the rails

Before securing the saddle, see that it is within the marked zone on the rails. The saddle is not to be mounted outside this allowed zone.



3. Tighten the bolt

Finally, tighten the bolts connecting the saddle and seat tube evenly. The bolt's tightening torque is 8 Nm.



ATTENTION

Without taking the precautions above, the saddle could detach and cause a risk of injury.

A bolt that is damaged or bent must be replaced. You can check if the bolt is bent for example on a table or any other flat surface.

Osoitteesta www.fitnord.com/manuals löydät kattavan käyttöohjeen.

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Hyvä asiakkaamme,

Turvallisuus on pyöräilijälle ensiarvoisen tärkeää, joten koemme vastuunamme ohjeistaa, että myymiemme pyöriä käytetään oikein ja turvallisesti.

Tarkistathan alla olevilla ohjeilla sähköpyöräsi satulan oikean asennustavan ja pulttien kireyden aina ennen ensimmäistä ajoa ja jatkossa kuukauden välein.

Huomioi satulan kiinnityksessä nämä asiat:

1. Tarkista, että satula on suorassa

Varmista että satula on vaakatasossa eli satulan nokka ja takaosa ovat samalla tasolla.

Satula ei saa nojata eteen- tai taaksepäin.



2. Tarkista satulan säätöalue

Ennen kuin kiristät satulan paikoilleen, tarkista että satula on viivoilla merkityllä säätöalueella. Satulaa ei saa asentaa säätöalueen ulkopuolelle.



3. Satulapultin kiristäminen

Kiristä lopuksi satulan ja satulaputken yhdistävät pultit tasaisesti. Pultin kiristysmomentti on 8 Nm.



! HUOM

Ilman edellä mainittuja toimia satula saattaa irrota ja aiheuttaa vaaratilanteita.

Vääntynyt satulapultti pitää aina vaihtaa uuteen. Pultin suoruuden voi tarkistaa kätevästi suoralla pinnalla, esim. pöydällä.

Besök www.fitnord.com/manuals för att ladda ner vår fullständiga användarhandbok.

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ELCYKLAR

Kära kund,

att cykla säkert är det viktigaste för cyklister. Vi på Sportproffsen känner ett ansvar att ge dig som har handlat en elcykel av oss instruktioner om korrekt montering och användning.

Gå igenom informationen nedan för att säkerställa att du har monterat sadeln på rätt sätt, och att bulten är ordentligt åtdragen före din första cykeltur och därefter varje månad.

Var uppmärksam på följande när du monterar sadeln:

1. Kontrollera att sadeln är rak

Se till att sadeln är horisontell, det vill säga att sadelns framdel och bakdel är på samma nivå.

Sadeln får varken luta framåt eller bakåt.



2. Kontrollera sadelns inställning

Innan du fixerar sadeln på sin position, kontrollera att den är inom det angivna området som är markerat med linjer. Sadeln får inte installeras utanför det angivna området.



3. Dra åt sadelbulten

Dra slutligen åt bultarna som förbinder sadeln och sadelröret jämnt. Bultens åtdragningsmoment är 8 Nm



OBSERVERA

Utan ovan nämnda montering av sadeln kan den lossna och utsätta dig som cyklar för fara och skada.

En böjd sadelbult måste dessutom alltid bytas ut mot en ny. Du kan kontrollera att bulten är rak genom att lägga den på en plan yta, till exempel ett bord.

Besøk www.fitnord.com/manuals for å laste ned vår fullstendige brukerhåndbok.

SIKKERHETSINFORMASJON FOR ELSYKLER

Kjære kunde,

Sikkerhet er viktig for å få en god opplevelse av å sykle, så vi føler et ansvar for å gi deg som har kjøpt elsykkel hos oss instruksjoner om riktig montering og bruk. Les derfor gjennom informasjonen nedenfor for å sikre at du har installert salen riktig og at bolten er riktig strammet før din første tur og månedlig deretter.

Vær oppmerksom på følgende når du monterer salen:

1. Sjekk at salen sitter helt rett

Pass på at salen er horisontal, det vil si at forsiden og baksiden av salen er på samme nivå.

Salen må verken tippe forover eller bakover.



2. Sjekk setejusteringsområdet

Før du strammer til festene på salen, kontrollerer at den sitter innenfor justeringsområdet merket med streker. Salen må ikke festes utenfor det angitte området.



3. Stramming av setebolten


Til slutt, stram boltene som forbinde salen og setepinnen jevnt. Boltens tiltrekkingsmoment er 8 Nm.



MERK

Uten de ovennevnte tiltakene kan salen løsne og det kan forårsake farlige situasjoner.

En bøyd setebolt må alltid skiftes ut med en ny. Du kan enkelt kontrollere om boltene er rak ved å legge den på en rett overflate, for eksempel et bord.



FITNORD[®]